

Telefunken LCD-TV WH32-ED12

Aufruf des vollständigen Menüs (Nicht-Hotel-Modus):

1. TV einschalten
2. Auf der Fernbedienung die Menü-Taste drücken (Bild 1)
→ es erscheint Bild 2
3. Hier dann den Zahlencode 7935 eingeben
→ es erscheint Bild 3
4. Daraufhin kann dann z.Bsp. ein Clone erstellt oder ein Clone eingespielt werden
5. Mit der BACK-Taste geht es wieder zurück
→ der „normale“ Benutzer sieht anschließend wieder nur das Menü gemäß Bild 2

